

GIZMO®

WANNA HAVES

Produktmanual



VIBE5XS
portable bluetooth speaker

Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES!

Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer.

Hurtig start

Det er let at komme i gang – du skal blot følge disse trin

- Step 1) Tænd for Bluetooth på din enhed(eks. din smartphone) med musik på
- Step 2) Tænd for VIBE 5XS ved at sætte den på ON
- Step 3) Find 'GIZMO' VIBE på listen over Bluetooth signaler og forbind de to
Hvis der bedes om en kode, så tast venligst 0000
- Step 4) Afspil musikken på din Bluetooth enhed; musikken kan nu høres på GIZMO VIBE
- Step 5) God Fornøjelse!



Indhold i boksen:

- A. VIBE 5XS™
- B. USB ladekabel (USB to Micro USB)
- C. 3.5mm lyd kabel
- D. Rejsetaske
- E. Product Manual UK

Produktdetaljer details:

- 1) Volume knap (-/+) og imellem dem en "standby" knap
- 2) USB ladning 5V/DC
- 3) LED, lade- & Bluetooth indikator
- 4) On/off knap
- 5) Line-in 3.5mm
- 6) Integreret højttaler

Brug af højttaleren:

- Tænd/sluk
Skub tænd/sluk knappen på ON og GIZMO VIBE tændes. Efter 1-2 sekunder vil den lille blå indikator lyse blåt og højttaleren afgiver en lyd
- Sleep mode/standby
For at optimere batteritiden vil GIZMO VIBE automatisk gå i sleep mode/standby, hvis der ikke registreres en Bluetooth forbindelse i 5 minutter. For at "vække" højttaleren igen skal der trykkes på "standby" knappen.
- Volume kontrol:
Lydstyrken kan justeres op eller ned fra din Bluetooth enhed eller direkte på højttaleren via knapperne(+/-) på fronten.

Forbindelse via Bluetooth

- Tjek at GIZMO VIBE er fuldt opladet og tændt samt at der er strøm på din Bluetooth enhed (smartphone, tablet, laptop etc.)
- Tænd for Bluetooth på din enhed (smartphone, tablet, laptop eller lignende) og søg efter nye Bluetooth enheder.
- Under denne søgning vil GIZMO VIBE automatisk dukke op
- Vælg GIZMO VIBE fra listen over Bluetooth enheder og forbindelsen vil skabes. GIZMO VIBE enheden vil afgive et kort "bip" for at bekræfte enhederne er forbundet.
Hvis der kræves et password, tast venligst 0000
- GIZMO VIBE er nu klar til at afspille din favoritmusik.
- Du kan justere volumen med knapperne på siden af højttaleren eller via din Bluetooth enhed.

Forbind via kabel

- Det er muligt at forbinde din musikenhed med GIZMO VIBE via det medfølgende 3,5mm jack kabel. Dette optimerer lyd kvaliteten og batteritiden øges.
- Tænd for VIBE 5XS ved at sætte den på ON
- Forbind højttaleren med din lydenhed via det medfølgende 3,5mm jack kabel
- GIZMO VIBE er nu klar til at afspille din musik.

Opladning af GIZMO VIBE

Brug det medfølgende usb kabel til opladning af din GIZMO VIBE. Hvis et andet usb kabel benyttes, så er det vigtigt at selve mikroUSB stikket for enden af kablet er ligeså langt som på det originale stik, da man ellers ikke kan lade højttaleren. LED lampen vil lyse rødt indtil GIZMO VIBE er fuldt ladet op. Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Lavt batteriniveau

Når GIZMO VIBE er ved at løbe tør for batteri, vil LED lampen blinke rødt hver 3 sekund. GIZMO VIBE vil herefter slukke automatisk 5-10 minutter efter den første advarsel afhængigt af lydstyrken

Specifikationer

- Bluetooth V3.0 og bagud kompatibel med tidligere versioner. Understøtter A2DP profil.
- Bluetooth rækkevidden er ca. 10m (max)
- Frekvens 2.4GHz
- Batteri Lithium-ion Polymer, 500mAh
- Batteri levetid, Bluetooth 8-12timer / Line-in 20-24timer (afhænger af lydstyrken)

Bemærk:

- Når du tænder GIZMO VIBE vil den automatisk forsøge at forbinde til den enhed, der sidst blev brugt. For at forbinde til en anden enhed, skal du sikre dig at Bluetooth forbindelsen er slukket på den førnævnte enhed, som højttaleren ellers vil være koblet sammen med.
- Hvis din Bluetooth enhed kommer uden for rækkevidden for højttaleren, så vil forbindelsen automatisk blive genoprettet, hvis Bluetooth enheden kommer tilbage inden for rækkevidden indenfor en periode på 10 meter.
- Hvis du bruger 3,5mm jack kablet og forbinder det til højttaleren, så vil dette overtrumfe en evt. Bluetooth forbindelse.

Batteri

GIZMO VIBE kører på et genopladeligt batteri. For at opnå den optimale ydeevne anbefales det at man altid bruger det medfølgende usb kabel og kobler det fra, så snart batteriet er fuldt ladet op.

Et fuldt opladet batteri, som ikke bruges over en periode vil aflade sig selv løbende.

Af miljøhensyn er det vigtigt, at man ikke smider højttaleren ud sammen med hverdagsaffaldet, men i stedet bruger dedikerede affaldsspande for batterier. Forhør dig evt. på din nærmeste genbrugsplads for nærmere info.

Batteriets ydeevne vil langsomt miste effekt. Det kan dog optimeres ved at følge anvisningerne i denne manual

Support

E-mail support@e-support.dk

Online FAQ: www.gizmowannahaves.com



GIZMO®

— WANNA HAVES —

design registrations, patent and the name GIZMO WANNA HAVES are all
protected worldwide by GIZMOWANNAHAVES Ltd, Hong Kong